



|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Omschrijving</b>     | 2D Barcode scanner                                |
| <b>Afmetingen</b>       | 74 x 172 x 95,5 mm                                |
| <b>Gewicht</b>          | 167 gram                                          |
| <b>Draadloos bereik</b> | 15 meter                                          |
| <b>Barcodes</b>         | 1D (barcodes)<br>2D (bijv. QR-codes / DataMatrix) |
| <b>Verbinding</b>       | USB / 2.4 GHz                                     |
| <b>Notificaties</b>     | Beep, LED indicator, vibratie                     |

- ✓ Zowel bedraad als draadloos te gebruiken
- ✓ Opladen via de meegeleverde USB-kabel
- ✓ Werkt met de ATP-300 Pro en ATP-600 Pro



VOOR 1D- EN 2D-CODES

## — Altec AS6802 Barcodescanner

Met de Altec Barcodescanner scan je zowel 1D- als 2D-codes. Hieronder lees je hoe je de Altec AS6802 Barcodescanner gebruikt.

Erasmuslaan 11  
1804 Eppegem - Cargovil  
België

+32 270 34 88  
info@altec.be  
www.altec.be

**ALTEC**  
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

VOOR 1D- EN 2D-CODES

# Altec AS6802

## Barcodescanner

### Draadloos gebruik

1. Scan eerst de 2.4 GHz barcode



2. Scan vervolgens de koppelbarcode



3. De LED status knippert nu groen
4. Plaats de usb-ontvanger in de computer
5. Een pieptoon bevestigt de koppeling

### Bedraad gebruik

Plaats de kabel in de scanner en het andere uiteinde in de computer.  
Een blauw lampje bevestigt de koppeling.



Default keyboard



Azerty keyboard

### LED status



#### Continu

De scanner wordt opgeladen



#### Continu

De scanner is bedraad of draadloos verbonden



#### Knippert

De koppelmodus voor draadloos gebruik staat aan

### Slaapmodus



10 minuten



30 minuten



Slaapmodus uit